


Izolotka - 0/10



Wszystkie połączenia rozgałęźne wykonać na zaciskach modułów FAP...
Przewody nieoznaczone - 0,5mm
Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami
Rezystor w zestawie z kasownikiem - montować na końcu pętli.
Zworki w kasowniku rozłączyć
Zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"
FAP3002 instalować na wysokości 2200
Nie zamieniać L1 z L2

| | | | |
|--|---|--------------------|---------|
| <div><div></div><div>Firma Handlowo-Projektowo-Wdrożeniowa "ELEKTROTECHNIKA PLUS" Urszula Zając Mikułowice 254 28-100 Busko-Zdrój tel. 504-464-055 e-mail: elektrotechnikaplus@mikulowice.pl</div></div> | | | |
| Schemat montażowy instalacji sygnalizacyjno-przyzywowej w Izolatce 0/10 | | | |
| Obiekt: | Budynek Usługowy - Zespół Gabinetów Medycznych w Pińczowie | Rysunek nr: E22 | |
| Adres: | Działki o nr ewid. gruntu: 160/23, 225, 300/3, 227/1 ul. Grunwaldzka 28-400 Pińczów | Skala: b.s. | |
| Inwestor: | Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Klasztorna 6 28-400 Pińczów | | |
| Projektował: | Uprawnienia: | Data: | Podpis: |
| mgr inż. elektrotechn. Tomasz Zając | SWK/0137/PWOE/07 | Wrzesień 2022 | |
| Sprawdził: | Uprawnienia: | Data: | Podpis: |
| mgr inż. elektr. Stanisław Sobierajski | SWK/0047/POOE/03 | Wrzesień 2022 | |